

## MOBAIR 2075HW TULOILMALAITTEEN KÄYTTÖOHJE

### 1. Käynnistäminen

Varmista, että laite on asennettu asennusohjeen mukaisesti kuivaan lämpimään tilaan. Tarkasta, että verkkojohto on liitetty pistorasiaan. Avaa laitteen huolto-ovi ja valitse haluamasi puhaltimen käyntinopeus (5-nopeutta) sekä haluttu huonelämpötila (asteikko 0C...+40C). Sulje huolto-ovi. Vedä kytkinnarusta ja laite käynnistyy. Kun vedät kytkinnarusta toisen kerran koje pysähtyy.

### 2. Ulkoilmakäyttö

Kun laite on liitetty ulkoilmaan, tulee ulkoilmaputkessa olla säätöventtiili millä säädetään haluttu ulkoilmamäärä. Talvella ulkoilman määrä voi olla noin 50% laitteen tehosta. On huomioitava että liian suuri ulkoilmamäärä aiheuttaa vetoa. Jos laitteen pintaan tiivistyy vettä tulee ulkoilmaventtiilin asentoa pienentää. Kesällä ulkoilmaventtiili voi olla täysin auki. Mikäli halutaan, että koko laitteen puhaltama ilmamäärä on ulkoilmaa, voidaan kiertoilmasäleikkö sulkea esim. teipillä. Tässä tapauksessa tulee kuitenkin muistaa avata kiertoilmasäleikkö syksyllä, ettei veden tiivistymistä laitteen pinnalle tapahdu.

Kun Mobair 2075 toimii ilmanvaihtolaitteena, tulee tarkastaa että huoneistosta on järjestetty ilmanpoisto (joko painovoimainen tai huippuimurilla toimiva).

### 3. Suodattimien Vaihto

Ennen suodattimen vaihtoon ryhtymistä irrota verkkojohto seinästä, jolloin varmistat, ettei laite ole toiminnassa. Avaa huolto-ovi vetämällä ovea reunasta. Hienosuodatin, jonka suodatusluokka on EU7 vaihdetaan 2 kertaa vuodessa. Poista vanha suodatin. Poista uudesta suodattimesta pahvisuojukset. Aseta suodatin paikoilleen. Suodattimien vaihtoväli tulee määritellä aina tapauskohtaisesti tarkkailemalla alkuvaiheessa suodattimien likaantumista esim. kuukauden välein. Laite tulee pitää puhtaana eikä sitä saa käyttää ilman suodatinta